透けない宛名ライ

軽印刷に。プリンタを選ばない、マ

特長

- ●プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ、カラー・モノクロコピーなどで利 用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません
- ●宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズで名刺大です。名刺大にカットしてあるので、名刺代わりにカタログや商品などに 貼って使うこともできます。
- ●色の付いた特殊な糊を使用しているので、下地が透けて見えずキレイな仕上がりです。訂正シールとしてもおすすめ。
- ●つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。
- **●粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリン** 夕の中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。

- ※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザーブリンタでは使用できません。
 ※カラー・モノクロレーザーブリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/㎡以下など)があります。
 対応可能な坪量かどうかご確認の上、ご利用ください。
- ※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。

このラベルを封筒に貼るとこんな感じです。 洋形2号 0000 洋形1号 B5 4つ折 A4 縦横3つ折 角形2号 角形3号 長形3号 洋形長3号 A4 大きめ B5 大きめ A4 横3つ折

使用方法

- このラベルには裏表があります。品番が印刷されている面が表面で印刷面です。印刷面を間違えないよう、ブリンタに用紙をセットしてください。(裏面にはきれいに印刷することはできません)
 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。
- 3)給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙し てください。
- 4)使用するプリンタの種類によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取
- 扱説明書に従い濃度調節を行ってください。 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガン
- マ補正・各色の濃度などを調節してください。 6)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取除いてきれいにし、印刷が乾いてから ラベルをはがして、上から手でしっかり圧力をかけて貼ってください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (推奨)

●レーザープリンタで使用する場合

プリンタ	用紙選択モード
各社プリンタ	厚紙※1/ラベル

- ※ラベルに対応していないブリンタでは使用しないでください。(詳細はブリンタの取扱説明書をご確認ください)
- 普通紙を前提としているため、用紙選択のできないものもあります。用紙選択のあるブリンタでは「厚紙」を選択、用 紙選択のないものはそのままで使用してください。ただし、用紙選択のできないときは、トナーの定着が悪いことが ありますのでご注意ください。 ドルは手差し・水平給紙で印刷
- ありますのでご注意へたさい。 ラベルは手差し・水平給紙で印刷して、 純正以外のトナーを使用されると、トラ
- 2着や画質が悪い場合があります。
- ●インクジェットプリンタで使用する場合 ※写真画像中心の印刷にはおすすめしません。

プリンタ	用紙設定(用紙種類)
各社プリンタ	普通紙


- ●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

- ●業務用高速プリンタ(50枚/分以上の印刷)では給紙トラブルを起こす恐れがありますので、使用しないでください。●機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合がある。
- ●細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れが ●細切いじに1月ののはなく、「知い国は「ハロパート」というのではあります。
 ●印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
 ●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
 ●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
 ●用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。ラーカールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
 ●水濡れや直切日が発を覚により、同時刷が力が変やすることがあります。
 ●ブリンタの種類、ブリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
 ●用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

※記載の厚み・重さは保証値ではありません

ございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。 件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



おすすめプリンタ

- ・インクジェットブリンタ(エブソン PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応)

 - 真を印刷されるときはインクジェット専用ラベルをご使用
- ●カラーレーザープリンタ※、モノクロレーザープリンタ
 - 異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明
- ●カラーコピー、モノクロコピー ●熱転写プリンタ(インクリボン使用時のみ)

対応ソフト

(株)ジャストシステム 「ラベルマイティ」シリーズ※

-パーミュージアム(http:/paperm.jp/)「ラベルマイティコーナー」よりダウンロ-

特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。 Word、一太郎、クラリスワークス、Illustrator

サンワサブライWEBサイト http://paperm.jp/ のテンブレートコーナーテンブ レート B A N K http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm




PAPER MUSEUM

顔料素 染料素

両インク対応

保管上の注意

- ●使用しない用紙は、必ずバッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。●印刷の有無にかかわらず、高温、高温、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてくだ
- ●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。●開封後はなるべく早めにお使いください。
- LB-E**M24**



サンワサプライ株式会社







東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011 ・・ 東京 サブライセンター

www.sanwa.co.jp